

Injusa BODY | IN-325

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA

Návod k použití

DETSKÁ TROJKOLKA

Návod na použitie



+10

CZ

SK

UPOZORNĚNÍ | UPOZORNENIE

Vážený zákazník

Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste si vybrali jeden z našich výrobků a doufáme, že budete úplně spokojeni se službami, které Vám náš výrobek poskytne.

Při montáži postupujte podle přiložených obrázků.

Věnujte náležitou pozornost všem instrukcím a doporučení.

UPOZORNĚNÍ

- Děti mohou tříkolku používat jen pod přímým dozorem dospělé osoby.
- Před použitím tříkolky si pečlivě a pozorně přečtěte návod a uchovejte jej pro pozdější nahlédnutí.
- Bezpečnost vašeho dítěte může být ohrožena, pokud nebudete postupovat podle návodu.
- Montáž tříkolky může provádět pouze dospělá osoba.
- Tříkolka je konstruována pouze pro jedno dítě! Proto ji používejte výhradně k tomu účelu, pro který byla vyrobena.
- Dítě v tříkolce se velmi rychle pohybuje. Proto ji nepoužívejte v blízkosti schodů, svažitých terénů, rušných nebo mokřých vozovkách.
- Při použití doma odstraňte nebo zabezpečte skleněné výplně dveří, nízko visící zrcadla, obrazy a všechny další předměty, které by mohly nárazem spadnout.
- Také rohy stolů jsou velmi nebezpečné. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, grilu či topení.
- Nedovolte dítěti jezdit na tříkolce bez řádného obutí.
- Jízda naboso se nedoporučuje.
- Pravidelně kontrolujte všechny součásti tříkolky zvláště pedály, sedadlo a přední rukojeť.
- Na tříkolce neprovádějte žádné změny.
- Výrobce neschválene doplňky nebo náhradní díly se nesmí používat. Vadné díly vyměňte.
- Pro děti od 10 měsíců do hmotnosti max. 25 kg.
- Výrobce si ponechává právo na vylepšení výrobku po technické i komerční stránce.
- Z dosahu dítěte odstraňte všechny igelitové obaly.
- Jakmile je rukojeť pro ovládání dospělou osobou z tříkolky odstraněna, spojka na předním kole musí být zapojena a musí fungovat tak, aby dítě pomocí pedálů mohlo řídit a brzdit přední kolo.
- Nedovolte dítěti stát na sedačce nebo pedálech.

Vážený zákazník

Blahoželáme Vám k zakúpeniu kovovej trojkolky našej firmy. Sme radi, že ste si vybrali jeden z našich výrobkov a dúfame, že budete úplne spokojný so službami, ktoré Vám náš výrobok poskytne.

Pri montáži postupujte podľa priložených obrázkov.

Venujte náležitú pozornosť všetkým inštrukciám a doporučeniam.

UPOZORNENIE

- Deti môžu trojkolku používať iba pod priamym dozrom dospelé osoby.
- Pred použitím kočíka si starostlivo a pozorne prečítajte návod a uschovajte ho pre neskoršie nahládnutie.
- Bezpečnosť vášho dieťaťa môže byť ohrozená, pokiaľ nebudete postupovať podľa návodu.
- Montáž trojkolky môže vykonávať iba dospelá osoba.
- Trojkolka je konštruovaná len pre jedno dieťa! Preto ju používajte výhradne k tomu účelu, pre ktorý bola určená.
- Dieťa v trojkolke sa veľmi rýchlo pohybuje. Preto ju nepoužívajte v blízkosti schodov, zvažujúcim sa teréne, rušných lebo na mokrych vozovkách.
- Pri použití doma odstráňte lebo zabezpečte sklenenú výplň dverí, nízko visiacy zrkadlá, obrazy a všetky ďalšie predmety, ktoré môžu nárazom spadnúť.
- Takisto rohy stolu sú veľmi nebezpečný. Nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa, grilu či topenia!
- Nedovoľte dieťaťu jazdiť na trojkolke bez riadne obuvi. Jazda boso sa neodporúča.
- Prevádzajte pravidelnú kontrolu všetkých súčasti trojkolky najmä pedálov, sedadla a prednej rukoväti. Na trojkolke neprevádzajte žiadne zmeny!
- Výrobcom neschválené doplnky, príslušenstvo alebo náhradné diely sa nesmú používať. Chybné diely vymeňte.
- Pre dieťaťa od 10 mesiacov do hmotnosti 25 kg.
- Výrobca si podržiava právo na vylepšenie výrobku pre technické lebo komerčné dôvody.
- Z dosahu dieťaťa odstráňte všetky igelitové obaly.
- Akonáhle je rukojeť pre ovládanie dospelou osobou z trojkolky odstránená, spojka na prednom kolese musia byť zapojená a musia fungovať tak, že dieťa pomocou pedálov môže riadiť a hamovať predné koleso.
- Nedovoľte dieťaťu stať na sedačke lebo pedáloch.

Čištění

Čistěte pomocí hadříku nebo houby namočené ve vodě s jemným čistícím prostředkem. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.

Distributor

Baby Direkt s.r.o.

Masarykova 118, 664 42 Modřice

Tel: 547 422 742 – 44, Fax: 547 422 746

E-mail: prodej@babydirekt.cz

Tento výrobek je v souladu s bezpečnostní normou EN ČSN

Čistenie

Čistite pomocou jemnej vlhkej utierky s jemným čistiacim prostriedkom. Pri čistení nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Distributér

Baby Direkt Slovakia s.r.o.

Kopčianska cesta 20, 852 01 Bratislava


Tel: 00421 263 815 121

E-mail: predaj@babydirekt.cz



Tento výrobok je v súlade s bezpečnostnou európskou normou STN EN.




SEZNAM SOUČÁSTÍ

ZOZNAM SÚČASTÍ









Montáž tříkolky | Montáž trojkolky










Montáž tříkolky | Montáž trojkolky






Montáž tříkolky | Montáž trojkolky





Montáž tříkolky | Montáž trojkolky

Ref. 325
Ref. 3252




Vysunutí a zasunutí spojky (obr.15)

- Když dospělá osoba používá ovládací rukojeť na tlačení a řízení tříkolky, doporučujeme vypnout spojku na předním kole.
- Za tím účelem vysuneme spojku ze záběru předního kola. Pedály nejsou funkční a malé děti nemusí šlapat.
- Při zasunutí spojky mohou starší děti šlapat do pedálů a sami jezdit dopředu i dozadu.

Vysunutie a zasunutie spojky (obr.15)

- Keď dospelá osoba používa ovládaciu rukojeť na tlačení a riadenie trojkolky, odporúčame vypnúť spojku na prednom koliesku.
- Za tým účelom vysuňte spojku zo záberu predného kolieska. Pedály nie sú funkčné a malé deti nemusia šliapať.
- Pri zasunutí spojky môžu staršie deti šliapať na pedále a sami jazdiť dopredu i nazad.



Seznam součástí | Zoznam súčastí



Upozornění

Při objednávce náhradních součástí vždy uvádějte kód součástky.

Upozornenie

Pri objednávke náhradných súčastí vždy uvádzajte kód súčiastky.

REF. 315-3252-325/001-3252/001	
C	Kód
39	1132539
40	1132540
41	1132541
42	1132542
43	1132543
44	1132544
45	1132545
46	1132546
47	1132547
48	1132548
49	1132549
50	1132550
51	1132551
52	1132552
53	1132553
54	1132554
55	1132555
56	1132556
57	1132557
58	1132558
59	1132559
60	1132560
61	1132561
62	1132562
63	1132563
64	1132564
65	1132565
66	1132566
67	1132567
68	1132568
69	1132569
70	1132570
71	1132571
72	1132572
73	1132573
74	1132574
75	1132575
76	1132576
77	1132577
78	1132578
79	1132579
80	1132580
81	1132581
82	1132582
83	1132583
84	1132584
85	1132585
86	1132586
87	1132587
88	1132588
89	1132589
90	1132590
91	1132591
92	1132592
93	1132593
94	1132594
95	1132595
96	1132596
97	1132597
98	1132598
99	1132599
100	1132600
101	1132601
102	1132602
103	1132603
104	1132604
105	1132605
106	1132606
107	1132607
108	1132608
109	1132609
110	1132610
111	1132611
112	1132612
113	1132613
114	1132614
115	1132615
116	1132616
117	1132617
118	1132618
119	1132619
120	1132620
121	1132621
122	1132622
123	1132623
124	1132624
125	1132625
126	1132626
127	1132627
128	1132628
129	1132629
130	1132630
131	1132631
132	1132632
133	1132633
134	1132634
135	1132635
136	1132636
137	1132637
138	1132638



ZÁRUČNÍ LIST

1. Prodávající poskytuje na výrobek záruku v délce **24 měsíců** ode dne prodeje spotřebiteli.
2. **Při vyskytnutí vad, se musíte obrátit na Vašeho prodejce, kde bylo zboží zakoupeno.** V případě, že prodejce není schopen problém vyřešit, zašle zboží s popisem závady reklamace a záručním listem dovozci. Zakoupíte-li výrobek v internetovém obchodě a je nutné jej reklamovat, kontaktujte se prosím nejdříve s prodejcem. **Nikdy nezasílejte bez předchozího souhlasu k reklamaci výrobek na adresu firmy Baby Direkt s.r.o.**
3. Prodávající je povinen při prodeji vyplnit záruční list, datum a razítko prodejny. Je nepřípustné datovat a potvrdit tento záruční list později než je výrobek prodán.
4. Při reklamaci je nutné, aby spotřebitel předložil originál zcela vyplněného a potvrzeného záručního listu a originál dokladu o zakoupení výrobku (paragon) s datem prodeje. O reklamaci vyhotoví prodávající protokol, v němž bude uveden stručný popis závady (popis za jakých okolností k vadě došlo nebo stručný popis vady s požadavkem spotřebitele). **Nárok na reklamaci lze uplatňovat pouze u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.**
5. K reklamaci bude přijat pouze řádně vyčištěný a kompletní výrobek s návodem k použití a zabalen v kartónovém balení.
6. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, kdy spotřebitel uplatnil nárok na záruční opravu až do doby, kdy byl povinen výrobek po skončení opravy převzít, bez ohledu na datum převzetí kupujícím.
7. Nárok na záruku zaniká, jestliže spotřebitel nebo jiná osoba nepostupuje po zakoupení výrobku při montáži, údržbě, čištění a užívání v souladu s návodem k použití, který je součástí těchto záručních podmínek. Spotřebitel není oprávněn provádět na výrobku jakékoliv změny.
8. Záruka se dále nevztahuje na běžná opotřebení a škody způsobené nadměrným namáháním a přetěžováním.
9. Dále se reklamace nevztahuje na mechanická poškození při nesprávném užívání, zejména poškrábání, ohnutí, ulomení konstrukce nebo plastových součástí, zkrřížení konstrukce vlivem špatné manipulace či nárazem, prasklé nebo zlomené klouby či části brzd, na vyblednutí barev látky potahu vzniklé praním neodpovídající pokynům, nebo zesvětlení způsobené vystavováním přímému slunečnímu záření či vlhkosti. Taktéž nelze uplatňovat reklamaci na odření nebo roztržení látky potahu a opotřebení součástí běžným používáním jako ojetí koleček, brzdy, pružiny apod. Reklamaci nelze uplatnit ani v případech kdy výrobek je poškozen vnějšími chemickými vlivy (chemický posyp a následná koroze), při ztrátě nebo odcizení součástí výrobku. Tyto vady budou opraveny k tíži spotřebitele, včetně nákladů na dopravu.
10. Záruka se nevztahuje na poškození, vydrolení, odtržení, odlepení, vyblednutí a jiné poškození loga výrobku, etiket a jiných grafických motivů na výrobku. Při uznané reklamaci si výrobce a dovozce vyhrazují právo na výměnu dle aktuální nabídky v době uplatnění reklamace.
11. Výrobce má všechna práva na vylepšení výrobku pro technické nebo komerční důvody.
12. Kupujícímu byl při zakoupení výrobek „**předveden nebo prodávajícím sestaven**“ (co neodpovídá skutečnosti přeškrtněte) a kupující byl při koupi věci seznámen s návodem k použití.
13. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Razítko a podpis

Datum prodeje

1. Predávajúci poskytuje na výrobok záruku v dĺžke **24 mesiacov** odo dňa predaja spotrebiteľovi.
2. **Pri vyskytnutí väd, sa musíte obrátiť na Vášho predajcu, kde bol tovar zakúpený.** V prípade, že predajca nie je schopný problém vyriešiť, zašle tovar s popisom závady reklamácie a záručným listom dovozci. Ak zakúpite výrobok v internetovom obchode a je nutné ho reklamovať, kontaktujte sa prosím najprv s predajcom.
- Nikdy neposielať bez predchádzajúceho súhlasu k reklamácii výrobok na adresu firmy Baby Direkt Slovakia s.r.o.**
3. Predávajúci je povinný pri predaji vyplniť záručný list, dátum a pečiatka predajne. Je neprípustné datovať a potvrdiť tento záručný list neskôr, než je výrobok predaný.
4. Pri reklamácii je potrebné, aby spotrebiteľ predložil originál úplne vyplneného a potvrdeného záručného listu a originál dokladu o zakúpení výrobku (paragón) s dátumom predaja. O reklamácii vyhotoví predávajúci protokol, v ktorom bude uvedený stručný popis závady (popis za akých okolností k vade došlo alebo stručný opis chyby s požiadavkou spotrebiteľov). **Nárok na reklamáciu môže uplatniť iba u predajca, u ktorého bol výrobok zakúpený.**
5. K reklamácii bude prijatý iba riadne vyčistený a kompletný výrobok s návodom na použitie a zabalený v kartónovom balení.
6. Záručná lehota sa predlžuje o dobu, keď spotrebiteľ uplatnil nárok na záručnú opravu, až do doby, keď bol povinný výrobok po skončení opravy prevziať, bez ohľadu na dátum prevzatia kupujúcim.
7. Nárok na záruku zaniká, keď spotrebiteľ alebo iná osoba nepostupuje po zakúpení výrobku pri montáži, údržbe, čistení a používaní v súlade s návodom na použitie, ktorý je súčasťou týchto záručných podmienok. Spotrebiteľ nie je oprávnený vykonávať na výrobku akékoľvek zmeny.
8. Záruka sa ďalej nevzťahuje na bežné opotrebenie a škody spôsobené nadmerným namáhaním a preťažovaním.
9. Ďalej sa reklamácia nevzťahuje na mechanické poškodenie pri nesprávnom užívaní, najmä poškrábaníu, ohnutie, zlomenie konštrukcia alebo plastových súčastí, skríženie konštrukcie vplyvom zlej manipulácie či nárazom, prasknuté alebo zlomené kľby či časti brzd, na vyblednutie farieb látky potahu vzniknuté praním nezodpovedajúcim pokynom, alebo zosvetlenie spôsobené vystavovaním priamemu slnečnému žiareniu, či vlhkosti, sa reklamácia nevzťahuje. Taktiež nie je možné uplatňovať reklamáciu na zodratie alebo roztrhnutie látky potahu a opotrebovanie súčastí bežným používaním ako ojazdenie koliesok, brzdy, pružiny apod. Reklamáciu nemožno uplatniť aj v prípadoch keď výrobok je poškodený vonkajšími chemickými vplyvmi (chemický posyp a následná korózia), pri strate alebo odcudzení súčastí. Tieto vady budú opravené na ťarchu spotrebiteľa, vrátane nákladov na dopravu.
10. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, vyrýpané, odtrhnutie, odlepenie, vyblednutiu a iné poškodenie loga výrobku, etikiet a iných grafických motívov na výrobku. Pri uznanej reklamácii si výrobca a dovozca vyhradujú právo na výmenu podľa aktuálnej ponuky v čase uplatnenia reklamácie.
11. Výrobca má všetky práva na vylepšenie výrobku pre technické alebo komerčné dôvody.
12. Kupujúcemu bol pri zakúpení kočík „**predvedený alebo predávajúcim zostavený**“, (čo nezodpovedá skutočnosti preškrtnite) a kupujúci bol pri nákupe veci zoznámený s návodom na použitie.
13. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

Pečiatka a podpis

Dátum predaja