



motorola

MODEL:
FOCUS73
FOCUS73-2


PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU

CZ

Úplné vysvětlení všech funkcí a pokynů najdete v uživatelské příručce.

1. Jak vaši kameru zaregistrovat na účtu Hubble

A. Připojte k napájecímu zdroji.



1. Kulatou zástrčku Kamery zasuňte do napájecího/LAN konektoru kabelu ve tvaru Y.
2. Zástrčku napájecího adaptéru zasuňte do napájecí zásuvky a druhý konec napájecího adaptéru zapojte do vhodné síťové zásuvky.
3. Kamera se ZAPNE a LED ukazatel po skončení bootovací sekvence začne pomalu blikat.

B. Nainstalujte aplikaci Hubble for Motorola Monitors.



Stáhněte si aplikaci Hubble for Motorola Monitors obchodu App Store pro zařízení iOS® nebo z obchodu Google Play™ pro zařízení Android™.



VAROVÁNÍ:

NEBEZPEČÍ UŠKRCENÍ – Pokud je tato jednotka používána ke sledování kojenců nebo dětí, uchovávejte jednotku a šňůru adaptéru ve vzdálenosti minimálně 1 m od postýlky a mimo dosah dětí.

Kameru ani šňůry nenechávejte v postýlce ani v blízkosti postele. Šňůru zajistěte mimo dosah dětí. S napájecími adaptéry nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely. Používejte pouze dodané napájecí adaptéry.

Stejně jako v případě jiných elektrických zařízení, je třeba při používání s vaším domácím mazlíčkem nejdříve absolvovat zvykání pod dozorem. Pokud má váš domácí mazlíček sklony ke žvýkání, důrazně doporučujeme toto i jiná elektrická zařízení uchovávat mimo jeho rozsah.

C. Zobrazení na kompatibilních chytrých telefonech, tabletech a počítačích.



1. Spustíte aplikaci Hubble for Motorola Monitors  na chytrém telefonu nebo tabletu.
2. Postupujte dle pokynů v aplikaci a založte si účet Hubble for Motorola Monitors.
3. Na svém kompatibilním chytrém telefonu, tabletu nebo prostřednictvím stránky www.hubbleconnected.com/motorola/login v počítači se přihlaste ke svému účtu a získáte tak přístup k živému vysílání kamery.


Dovolujeme si vás upozornit na následující systémové požadavky:

chytré telefony/tablety: iOS 7, Android™ 4.2

osobní počítač (v případě použití k prohlížení): Windows® 7, Mac OS® 10.7, Chrome™ 24, Internet Explorer® 9, Safari® 6, Firefox® 18, Adobe® Flash® 15, Java™ 7


2. Jak Kameru namontovat na zeď

A. Upevnění montážní podložky na zeď.




1. Na zdi si vyznačte umístění otvorů pro šrouby.
2. Vyvrtejte 4 otvory a dle potřeby do nich kladivem zasuněte hmoždinky (v balení).
3. Montážní podložku upevněte ke zdi pomocí 4 šroubů s křížovým závitem (v balení).

B. Zavěšení jednotky kamery na montážní podložku.



Srovnejte 4 montážní otvory základny kamery se 4 západkami na montážní podložce. Zkontrolujte, zda jednotka pevně sedí na montážní podložce tak, aby byly středové otvory obou částí v rovině.

C. Zajistěte jednotku kamery.



Jednotku upevněte k montážní podložce do středního otvoru pomocí dodané závitové pojistky a imbusového klíče.

D. Připojení zdroje napájení jednotky kamery.



Zástrčku napájecího adaptéru zasuňte do napájecí zásuvky a druhý konec napájecího adaptéru zapojte do vhodné síťové zásuvky.

3. Zákaznická podpora

Pokud máte jiné problémy se svou Wi-Fi[®] venkovní a domácí videokamerou pro domácí mazlíčky Motorola, navštivte prosím část nápovědy na našich webových stránkách www.motorola.com

Obrátit se můžete rovněž na naše týmy zákaznické podpory

+49 (0) 1805 938 802 v Evropě

E-mail: motorola-mbp@tdm.de



motorola

Vyrobeno, distribuováno nebo prodáváno společností Binatone Electronics International LTD., oficiálním držitelem licence na tento produkt. MOTOROLA a stylizované logo M jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC, a jsou používány na základě licence. Logo Apple a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., zapsané v USA a dalších zemích. App Store se servisní značka společnosti Apple Inc. Google Play, Android a Chrome jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Wi-Fi je ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance. Internet Explorer a Windows jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Firefox je zapsaná ochranná známka společnosti Mozilla Foundation. Adobe a Flash jsou buď zapsané ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. Java je registrovaná ochranná známka společnosti Oracle a/nebo jejich dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2014 Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.



Vytištěno v Číně
CZ_EU Version 1.0



motorola

MODELÝ:
FOCUS73
FOCUS73-2


SPRIEVODCA RÝCHLYM SPUSTENÍM

SK

Kompletné vysvetlenie všetkých funkcií a úplné znenie pokynov nájdete v používateľskej príručke.

1. Registrácia kamery v rámci konta Hubble

A. Pripojte k zdroju napájania.



1. Pripojte zaoblenú koncovku kamery ku konektoru napájania/kábla LAN s koncovkou v tvare Y.
2. Zasuňte zástrčku napájacieho adaptéra do napájacej zásuvky a druhý koniec napájacieho adaptéra do príslušnej elektrickej zásuvky.
3. Kamera sa zapne a po dokončení štartu začne kontrolka LED pomaly blikať.

B. Nainštalujte aplikáciu Hubble for Motorola Monitors.



Prevezmite aplikáciu Hubble for Motorola Monitors App z lokality App Store na zariadeniach s iOS® alebo lokality Google Play™ Store na zariadeniach s OS Android™.




VAROVANIE:

RIZIKO ZAŠKRTENIA - Ak sa toto zariadenie používa na monitorovanie dojčiat alebo detí, samotné zariadenie a kábel adaptéra umiestnite viac ako 1 meter od postielky mimo dosahu dieťaťa.

Kameru ani káble nikdy neumiestňujte do postielky ani do jej blízkosti. Kábel musí zostať mimo dosahu dieťaťa. Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble s napájacími adaptérmí. Používajte len priložené napájacie adaptéry.

Podobne ako v prípade každého iného elektrického zariadenia platí, že kým si váš domáci miláčik nezvykne na výrobok, je potrebné dohliadať na to, akým spôsobom ho používa. Ak má váš miláčik sklon k hryzeniu, dôrazne vám odporúčame toto, ako aj všetky ostatné elektrické spotrebiče, držať mimo jeho dosahu.

C. Sledovanie na kompatibilných smartfónoch, tabletoch a počítačoch.



1. Na smartfónoch a tabletoch spustíte aplikáciu Hubble for Motorola Monitors .
2. Podľa pokynov v aplikácii vytvorte konto pre aplikáciu Hubble for Motorola Monitors.
3. Na kompatibilnom smartfóne, tablete alebo prostredníctvom adresy www.hubbleconnected.com/motorola/login na PC sa prihláste do svojho konta, aby ste získali prístup k živému streamu videa z kamery.


Naštudujte si nasledujúce minimálne systémové požiadavky:

Smartfóny/tablety: iOS 7, Android™ 4.2

PC (ak sa používa na prehliadanie): Windows® 7, Mac OS® 10.7, Chrome™ 24, Internet Explorer® 9, Safari® 6, Firefox® 18, Adobe® Flash® 15, Java™ 7


2. Upevnenie kamery na stenu

A. Upevnenie montážnej platne na stenu.




1. Označte polohu otvorov na skrutky v stene.
2. Vyvrtajte 4 otvory a kladivom do nich podľa potreby zaveďte hmoždinky (súčasť dodávky).
3. Upevnite montážnu platňu na stenu na stenu 4 krížovými skrutkami (v dodávke).

B. Zavesenie kamerovej jednotky na montážnu platňu.



Umiestnite 4 montážne drážky základne kamery na 4 výstupky na montážnej platni. Uistite sa, že jednotka pevne sedí na montážnej platni so zarovnanými stredovými otvormi dvoch dielov.

C. Upevnenie kamerovej jednotky.



Jednotku upevnite k montážnej platni na stredovom otvore pomocou skrutky zabezpečenej proti možnosti manipulácie s použitím priloženého kľúča.

D. Pripojenie napájacieho zdroja ku kamerovej jednotke.



Zasuňte zástrčku napájacieho adaptéra do napájacej zásuvky a druhý koniec napájacieho adaptéra do príslušnej elektrickej zásuvky.

3. Zákaznícka podpora

Ak máte problémy s Exteriérová videokamera Motorola Wi-Fi[®] do domácnosti, navštívte časť pomocníka na webovej stránke www.motorola.com

Taktiež sa môžete obrátiť na naše tímy zákazníckej podpory

+49 (0) 1805 938 802 (pre Európu)

Email: motorola-mbp@tdm.de



motorola

Vyrobila, distribuuje a predáva spoločnosť Binatone Electronics International LTD. – oficiálny držiteľ licencie k tomuto produktu. MOTOROLA a štylizované logo písmena M sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. a používajú sa na licenčnom základe. Logo Apple a Safari sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc. Google Play, Android a Chrome sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. Wi-Fi je ochranná známka aliancie Wi-Fi Alliance. Internet Explorer a Windows sú ochranné známky podnikovej skupiny Microsoft. Firefox je registrovaná ochranná známka nadácie Mozilla Foundation. Adobe a Flash sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems. Java je registrovaná ochranná známka spoločnosti Oracle a jej filiálok. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. © 2014 Motorola Mobility LLC. Všetky práva vyhradené.



Vytlačené v Číne
SK_EU Version 1.0