



ZOP086582

zopa®


CZ – NÁVOD K SESTAVENÍ | SK – NÁVOD NA MONTÁŽ | EN – INSTALLATION MANUAL | DE – MONTAGEANLEITUNG | FR – INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE | HU – ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTAT | PL – INSTRUKCJA MONTAŻU | SLO – NAVODILA ZA MONTAŽO | IT – ISTRUZIONI DI MONTAGGIO | ES – INSTRUCCIONES DE MONTAJE




CZ – POPIS ČÁSTÍ | SK – ZOZNAM DIELOV | EN – LIST OF PARTS | DE – TEILELISTE | FR – DESCRIPTION DES PIÈCES | HU – ALKATRÉSZEK LISTÁJA | PL – OPIS CZĘŚCI | SLO – OPIS DELOV | IT – ELENCO DELLE PARTI | ES – DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS




①




②




③




④




⑤




⑥




⑦




⑧




⑨




⑩




⑪



⑫





CZ – VAROVÁNÍ!

Nebezpečí udušení.

Nevhodné pro děti do 3 let z důvodu malých částí, které lze spolknout.

Varování! Tento výrobek musí sestavit dospělá osoba. Před použitím zkontrolujte, zda je hračka správně sestavena.

SK – VAROVANIE!

Nebezpečenstvo udusenía. Nevhodné pre deti do 3 rokov z dôvodu malých častí, ktoré je možné prehltnúť.

Varovanie! Tento výrobok musí zostaviť dospelá osoba. Pred použitím skontrolujte, či je hračka správne zostavená.

EN – WARNING!

Choking hazard.

Not for children under 3 years due to small parts that can be swallowed.

Warning! This product must be assembled by an adult. Check that the toy is correctly assembled before use.

DE – ACHTUNG!

Erstickungsgefahr. Aufgrund verschluckbarer Kleinteile nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Warnung! Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Spielzeug ordnungsgemäß zusammengebaut ist.

FR – AVERTISSEMENT!

Danger d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces pouvant être avalées.

Avertissement! Ce produit doit être assemblé par un adulte. Vérifiez que le jouet est correctement assemblé avant utilisation.

HU – FIGYELEM!

Fulladásveszély. Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára a lenyelhető apró alkatrészek miatt.

Figyelem! Ezt a terméket felnőtteknek kell összeszerelni. Használat előtt ellenőrizze, hogy a játék megfelelően össze van-e szerelve.

PL – OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo uduszenia. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat ze względu na małe części, które mogą zostać połknięte.

Ostrzeżenie! Ten produkt musi być montowany przez osobę dorosłą. Przed użyciem sprawdź, czy zabawka jest prawidłowo złożona.

SLO – OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve. Ni primerno za otroke mlajše od 3 let zaradi majhnih delov, ki jih lahko pogoltnejo. Opozorilo! Ta izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Pred uporabo preverite, ali je igrača pravilno sestavljena.

IT – AVVERTIMENTO!

Pericolo di soffocamento. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa di piccole parti che possono essere ingerite.

Avvertimento! Questo prodotto deve essere assemblato da un adulto. Verificare che il giocattolo sia correttamente assemblato prima dell'uso.

ES – ¡ADVERTENCIA!

Peligro de asfixia. No apto para niños menores de 3 años debido a las piezas pequeñas que se pueden tragar.

¡Advertencia! Este producto debe ser ensamblado por un adulto. Verifique que el juguete esté correctamente ensamblado antes de usarlo.



ZOPA design s.r.o.
Záhřebská 562/41
120 00 Prague
Czech Republic
www.zopadesign.com